

Carryme 後貨架延伸架組裝說明

DIY 難度：較難，建議由店家協助組裝！

零件明細



- 後貨架延伸架 x1
- 圓管 x2
- 魔鬼氈束帶 x1

使用工具：



- 4mm 內六角扳手
- 10mm 扳手

步驟說明：

1

用 4mm 內六角扳手將左右輔助輪的螺絲以逆時鐘方向轉出。



2

用工具將後貨架孔內的殘漆清乾淨，以利稍後置入圓管。



3

將 2 個圓管分別放置後貨架左右孔內。



4

將延伸架依下圖的樣式安裝妥當。



5

用 4mm 內六角扳手將左右輔助輪以順時鐘方向適當鎖緊。



6

將魔鬼氈束帶適當地綁在後貨架延伸架組件上。



7

延伸架不使用時，可用魔鬼氈束帶妥善綁好，如此行進間不會展開，隨時保持靈巧的體積。



注意

- 輔助輪左右螺絲勿對逼太緊，以免影響輔助輪之正常滾動。
- 後貨架荷重：10kg



應保持不影響輔助輪轉動之間距