

Carryme 前貨架組裝說明

DIY 難度：極易，車友自行組裝 OK！

零件明細



- 前貨架片 x1
- 螺絲 x2
- 墊片 x2
- 魔鬼氈束帶 x1

使用工具：



- 3mm 內六角扳手

步驟說明：

1

將前貨架組件對準頭管配件座，將 1 個螺絲搭配 1 個墊片輕輕地以順時針方向轉入，並用 3mm 內六角扳手將 2 個螺絲適當地鎖緊。



2

將魔鬼氈束帶適當地綁在前貨架組件上。



3

前貨架不使用時，可用魔鬼氈束帶妥善綁好，如此行進間不會展開，隨時保持靈巧的體積。



注意

- 折疊時，前貨架務必收起，同時蝶形螺絲板至與地面垂直，避免影響折疊。
- 前貨架荷重：5kg

