

Carryme 土除組組裝說明

DIY 難度：易，車友自行組裝 OK！

零件明細



- 土除片 x2
(兩片相同)

使用工具：



- 10mm 開口扳手
- 尖嘴鉗

步驟說明：

1

用 10mm 開口扳手將前輪後方固定「彈簧扣片」的防鬆螺母以逆時鐘方向轉出。



2

將薄墊片、彈簧扣片、厚墊片及弧形厚墊片依序卸下，將土除片安裝至最內側。



3

將土除片、弧形厚墊片、厚墊片、彈簧扣片及薄墊片依序裝回，並以 10mm 開口扳手將防鬆螺母以順時鐘方向鎖至適當緊度。



4

用尖嘴鉗將另一片土除片的固定座角度調整約為 90 度，以免土除片會碰觸後輪。



5

用 10mm 開口扳手將固定後輪「煞車夾器」的防鬆螺母以逆時鐘方向轉出。



6

將後煞車夾器小心的取下，並將已調整好的土除片套入煞車夾器的螺絲中，再將煞車夾器螺絲裝回車架。



7

以 10mm 開口扳手將防鬆螺母以順時鐘方向鎖至適當緊度。



8

微調後的後土除不會接觸到後輪。

