

NEW REACH 土除安裝說明

土除物件如下



上排由左至右：

後土除+土除支架、前土除+土除支架

下排由左至右：

支架固定座*、後土除固定取付、支架固定座*

*支架固定座規格皆相同

工具：4mm 內六角、10mm、13mm 開口扳手

Step 1 裝上前土除支架固定座



Step2 裝上後土除支架固定座



Step3 取下後避震 PU 原有固定螺母



Step4 將後土除固定取付鎖上



Step5 安裝土除並調整至最佳位置



©2018 太平洋自行車

NEW REACH Mudguard Installation

The set includes:



Upper L to R: rear mudguard+support, front mudguard+support

Lower L to R: mudguard clips, rear mudguard adapter, mudguard clips*

*all clips are same spec.

Tools required : 4mm hex wrench, 10mm & 13mm open wrench

Step 1 Install the mudguard clips to front fork



Step 2 Install the mudguard clips to rear fork



Step 3 Remove the original fixing bolt



Step 4 Tighten the rear mudguard adapter



Step 5 Attach mudguards and adjust



©2018 Pacific Cycles