

## Q.1 開箱

- 當您打開箱子包裝後會看到處於折疊狀態的Carry-me。在您迫不及待要開始組裝並騎乘它之前，請確認您已由下圖熟習車子的構造及相關零件。



- 將座桿快拆鬆開，將座墊及座桿向上提約20公分後，轉180°後再束緊。
- 將座管向後推直至抵住連桿，再將卡榫向下推固定住。
- 將束緊頭管的快拆鬆開，將頭管向上拉直至快拆卡到底為止後再將其束緊。



- 將腳踏板下壓同時向外扳至與曲柄垂直。
- 最後再調整車手及座墊高度至適當位置。

注意：

- Carry-me 平時可使用停車架停車，折起時則可用輔助輪站立。



## Q.2 如何組立Carry-me至騎乘狀態？



- 將左右手把插入車手，將圓鋼鈕卡至定位，並將快拆扣緊。
- 將車手立管頂上的快拆鬆開並將立管向上提至卡住為止，此時將立管順時針方向旋轉直至對正前輪，再將快拆扣緊。

## Q.3 如何折疊Carry-me？



- 折疊前半部：將車子立起，一手握住車手將車穩住，另一手鬆開束緊頭管的快拆，將頭管向主車架底部方向推動至底後，再將快拆扣緊。
- 折疊後半部：鬆開座管束，將座墊旋轉180°後再束緊。鬆開位於座管後方的卡榫，將整個座管向前推到貼緊主車架。

## Q.4 如何降低收納高度？



- 鬆開座管快拆，將座墊連同座管向下壓至底後再束緊。
- 最後將車手立管頂上的快拆鬆開，將車手逆時鐘旋轉180°後下壓抵住座墊，再將其束緊。

## Q.5 如何減少收納寬度？



- 扳開把手快拆，按下圓鋼鈕，將兩邊把手分別拉出。
- 折疊腳踏板：將踏板向內推壓後向下折疊。

### ⚠ 務必執行檢查清單

- 確定所有的快拆都有束緊
  - 1) 車把手束緊後不該有任何鬆動間隙
  - 2) 頭管快拆束緊後即使大力扳動也不該鬆動
  - 3) 位於座管後方的卡榫必須卡住後座桿
  - 4) 座桿快拆必須完全束緊，勿讓座桿有任何鬆動
- 勿將座桿拉出超過最大限制高度
- 折疊組立時請防止手指被夾住
- 騎乘時務必帶安全帽及遵守交通規則
- Carry-me小輪車僅適合平坦地形騎乘
  - 後貨架荷重：10kg
  - 一般時速：13km/h
  - 適用身高：145-185cm
  - 最高負重：80kg

### ⚠ 務必執行維護清單

- 使用後一個月或騎乘300公里後進行初檢，每三個月需再檢
- 車上需要常常加油的地方：鏈條、車頭碗、培林
- 車上不准加油的地方：座桿/中管、伸縮立管、車圈
- 使用後半個月或騎乘150公里後，需再加油
- 適逢下雨天騎乘後或清洗完畢，也請馬上加潤滑油

太平洋自行車股份有限公司

桃園縣新屋鄉永安村下庄子236號

電話：(03) 4861231

傳真：(03) 4861215

統一編號：15877008

Web: <http://www.pacific-cycles.com>

Email: [team@pacific-cycles.com](mailto:team@pacific-cycles.com)

